

BTM-KNX

ШИННЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ KNX

Шинный соединитель для системы KNX, необходимый для подключения модуля **INT-KNX** к шине KNX.

