

INT-KNX

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ С СИСТЕМОЙ KNX

Модуль INT-KNX позволяет интегрировать систему охранной сигнализации INTEGRA с системой KNX, благодаря чему ПКП может управлять исполнительными устройствами (активаторами), подключенными к магистральной KNX, а шинные устройства могут управлять системой охранной сигнализации. Этим способом сочетание гибкости системы INTEGRA с широкой гаммой устройств KNX расширяет возможности этих систем.

Свойства:

- управление исполнительными устройствами (активаторами) KNX с помощью системы INTEGRA,
- прием информации из системы KNX приемно-контрольным прибором INTEGRA,
- подключение к шине KNX с помощью шинного соединения (BTM)
- настройка модуля с помощью бесплатного ПО DloadX

В состав комплекта входит:

Модуль INT-KNX, переходник RJ11/BTM, руководство по эксплуатации



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Класс среды | II |
| Напряжение питания ($\pm 15\%$) | 12 В DC |
| Габаритные размеры платы электроники | 57 x 80 мм |
| Диапазон рабочих температур | -10...+55 °C |
| Потребление тока в режиме готовности | 35 мА |
| Максимальное потребление тока | 35 мА |
| Вес | 140 г |
| Максимальная влажность воздуха | 93 $\pm 3\%$ |